




Kit supraveghere video eufyCam 2C security wireless

Ghid de inițiere rapidă




CE ESTE INCLUS


Pentru instalarea HomeBase 2



HomeBase 2
(T8010)



Power Adapter
for HomeBase 2



Ethernet
Cable



Metal Pin
for Resetting

1. HomeBase 2
2. Adaptor de alimentare pentru HomeBase 2
3. Cablu Ethernet
4. Pin metalic pentru resetare

Pentru instalarea eufyCam 2C



eufyCam 2C
(T8113)



Micro-USB
Charging Cable



Mounting
Bracket



Mounting Screws
and Anchors


5. EufyCam 2C
6. Cablu de încărcare Micro-USB
7. Suport de fixare
8. Șuruburi și ancore de montare




1. Cantitatea și accesoriile camerei foto variază în funcție de pachet.
2. Adaptorul de alimentare HomeBase 2 variază în funcție de regiune.

Prezentarea produsului

HomeBase 2




- 1. Status LED
- 2. Speaker
- 3. Port de alimentare
- 4. Port USB




- 5. Port Ethernet
- 6. Buton oprire SYNC/ALARM
- 7. Buton de resetare

eufyCam 2C



- 1. Obiectiv
- 2. Senzor de lumină
- 3. Microfon
- 4. Senzor de mișcare
- 5. Lumină reflector
- 6. Status LED
- 7. Buton SYNC




- 8. Orificiu de montare
- 9. Port de încărcare
- 10. Speaker


Conectarea HomeBase 2

Conectați HomeBase 2 la Internet

1. Porniți HomeBase 2, apoi utilizați cablul Ethernet furnizat pentru a conecta HomeBase 2 la routerul dvs. de acasă.



2. Indicatorul LED devine albastru (acest lucru poate dura până la 1min) când HomeBase 2 este pregătit pentru configurare.



Setarea sistemului

Descărcați aplicația și configurați sistemul

Descărcați aplicația Eufy Security din App Store (dispozitive iOS) sau Google Play (dispozitive Android).




Înscrieți-vă pentru un cont Eufy Security, apoi urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a finaliza configurarea.

Montarea camerei

1. Găsiți un loc bun pentru montarea camerei

Pentru a găsi un loc pentru montarea eufyCam 2C, trebuie să testați puterea semnalului wireless.

① Deschideți aplicația Eufy Security, accesați Setări cameră > Ghid de montare.




② Pentru a testa puterea semnalului wireless, duceți camera și telefonul la locația în care doriți să montați camera.

③ Mutați camera cât mai aproape de HomeBase 2 dacă puterea semnalului wireless este slabă.

2. Alegeți înălțimea și locația


Agățați eufyCam 2C 2-3 m deasupra solului. Această înălțime maximizează domeniul de detecție al senzorului de mișcare al eufyCam 2C. Evitați plasarea eufyCam 2C sub lumina directă a soarelui.




3. Montarea camerei

Camera poate fi montată atât în interior, cât și în exterior.


1. Rotiți butonul suportului de montare în sensul acelor de ceasornic pentru a-l slăbi și demonta.




2. Găuriți cu un burghiu de 5,99 mm, apoi introduceți ancorele în găuri; ancorele sunt necesare pentru pereții care sunt confecționați din materiale dure, cum ar fi betonul, cărămida sau stucul.



3. Înșurubați ferm baza suportului de montare pe perete. Fixați butonul cu bilă al suportului pe baza suportului.



4. Strângeți camera eufyCam 2C pe suportul de montare și reglați unghiul de vizualizare verificând opțiunea live în aplicația Eufy Security.



Sfaturi


1. Homebase 2 împerechează până la 16 camere, puteți repeta pașii menționați mai sus pentru a adăuga mai multe camere eufyCam 2C pentru a satisface diferite nevoi de utilizare.

2. Pentru depanare, verificați Ajutor în aplicația Eufy Security. Consultați pagina aplicației pentru starea indicatorului LED.


Încărcarea eufyCam 2C

Încărcați eufyCam 2C

Metoda 1



Metoda 2



Indicator LED	Se încarcă : Albastru constant
	Încărcat complet : Oprit
Timp de încărcare	5 ore

Înștiințare



Acest produs respectă cerințele de interferență radio ale Comunității Europene.

Declarație de conformitate

Prin prezenta, Anker Innovations Limited declară că acest dispozitiv respectă cerințele esențiale și alte dispoziții relevante ale Directivei 2014/53 / UE. Pentru declarația de conformitate, vizitați site-ul web: <https://www.eufylife.com/>.

Acest produs poate fi utilizat în toate statele membre ale UE.

Datorită materialului folosit al carcasei, produsul va fi conectat doar la o interfață USB de versiunea 2.0 sau mai mare.

Adaptorul trebuie instalat lângă echipament și trebuie să fie ușor accesibil.

Nu utilizați dispozitivul în mediul înconjurător la o temperatură prea ridicată sau prea scăzută, nu expuneți niciodată dispozitivul la soare puternic sau la mediu prea umed.

Temperatura potrivită pentru HomeBase 2 și accesorii este de -10 ° C-45 ° C.

Temperatura potrivită pentru eufyCam 2C și accesorii este de -20 ° C-50 ° C.

La încărcare, vă rugăm să amplasați dispozitivul într-un mediu care are o temperatură normală a camerei și o ventilație bună.

Se recomandă încărcarea dispozitivului într-un mediu cu o temperatură care variază de la 5 ° C ~ 25 ° C.

Vă rugăm să vă asigurați că utilizați numai încărcătorul oferit de producător. Utilizarea încărcătorului neautorizat poate cauza pericol și poate încălca autorizarea dispozitivului și articolul de garanție.

Acest încărcător este destinat exclusiv utilizării în interior.

Tipul încărcătorului este ASSA67W-120200, tensiunea / curentul de ieșire este de 12Vcc / 2A. Mufa considerată ca dispozitiv de deconectare a adaptorului.

Informații privind expunerea la RF: Nivelul de expunere maximă permisă (MPE) a fost calculat pe baza unei distanțe de $d = 20$ cm între dispozitiv și corpul uman. Pentru a menține conformitatea cu cerința de expunere la RF, utilizați produs care menține o distanță de 20 cm între dispozitiv și corpul uman.

ATENȚIE RISC DE EXPLOZIE DACĂ BATERIA ESTE ÎNLOCUITĂ CU UN MODEL INCORECT. ELIMINAȚI BATERIILE UTILIZATE CONFORM INSTRUCȚIUNILOR

Gama de frecvență de operare Wi-Fi: 2412 ~ 2472MHz; Putere maximă de ieșire Wi-Fi: 19dBm

SUB-1G Gama de frecvență: 866 ~ 866,8MHz; Putere de ieșire SUB-1G: 12,4 dBm

Următorul importator este partea responsabilă (contactați numai pentru chestiuni UE)

Importator: Anker Technology (UK) Ltd.



Acest produs este proiectat și fabricat cu materiale și componente de înaltă calitate, care pot fi reciclate și reutilizate.



Acest simbol înseamnă că produsul nu trebuie aruncat ca deșeuri menajere și trebuie livrat la o instalație de colectare adecvată pentru reciclare. Eliminarea și reciclarea corespunzătoare ajută la protejarea resurselor naturale, a sănătății umane și a mediului. Pentru mai multe informații despre eliminarea și reciclarea acestui produs, contactați municipalitatea locală, serviciul de eliminare sau magazinul de la care ați cumpărat acest produs.

Serviciu clienți

Garanție 24 luni

Pentru întrebări frecvente și mai multe informații, vă rugăm să vizitați www.eastcom.ro

Telefon: 0376.448.990

Mail: contact@eastcom.ro,

East Com Trading

Str. Jiului 2A, et.2, birou 210, clădirea Tornado, București

de luni până vineri, 9:30-17:00

Facebook: eastcom.ro

Instagram: eastcom_ro